QUIGG®

MODE D'EMPLOI

PLANCHE À REPASSER

IB1F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

"Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous."

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

Pour des raisons de sécurité, lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé que suivant ces instructions.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
– des environnements du type chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distnace séparé.

- Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doît être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Contrôlez si la tension mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil est identique à celle de votre maison.
- Déroulez entièrement le cordon électrique avant d'utiliser la planche.
- Retirez la fiche de la prise de courant avant de brancher votre fer à repasser, avant d'ajouter ou de retirer des pièces, avant nettoyage, lorsque l'appareil ne fonctionne pas comme il faut ou après l'emploi.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Mettez le bouton marche/arrêt sur arrêt avant de retirer la fiche de la prise de courant.
- La planche à repasser ne peut être utilisée qu'avec un fer à repasser ou avec un fer à repasser avec générateur de vapeur.
- Le voltage du fer à repasser que vous utilisez dans la prise de votre planche à repasser ne peut être supérieur à la puissance maximale indiquée pour cette prise de courant.
- La puissance maximale est la suivante:
  - 2.200 W pour 220 V
  - 2.300 W pour 230 V
  - 2.400 W pour 240 V
- Lorsque le cordon électrique ou toute autre partie de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- Ne laissez pas les enfants toucher à l'appareil ou au cordon électrique lorsqu'il est utilisé.
- N'utilisez pas de rallonge pour vous servir de l'appareil, sauf s'il s'agit d'une

rallonge agréée.
- Ne touchez pas les parties brûlantes de l'appareil.
- N'utilisez pas de fer à repasser avec générateur de chaleur sur la planche à repasser lorsque celle-ci nest pas en fonctionnement. L'humidité pourrait s'accumuler dans la planche à repasser.
- Ne touchez pas les parties métalliques qui sont en contact avec la chaleur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque la fiche se trouve dans la prise de courant.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fermez la planche.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne mal ou est endommagé.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par les enfants, ou par des personnes ayant des déficiences motrices ou mentales. De même, les personnes ayant une expérience ou une connaissance limitée ne peuvent pas utiliser l'appareil, à moins d'avoir reçu les instructions nécessaires ou sous la surveillance de personnes chargées de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

PIECES

1. Surface de repassage
2. Pieds
3. Bouton de réglage de l'air
4. Bouton marche/arrêt
5. Voyant lumineux vapeur
6. Roue
7. Pieds antidérapants
8. Poignée
9. Support de fer à repasser
10. Isolation support de fer à repasser
11. Réglage de hauteur
12. Ventilateur
13. Prise de courant

UTILISATION

Placez la planche à repasser à plat sur le sol, la surface à repasser vers le haut. Tirez sur le réglage de hauteur et soulevez la planche jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur souhaitée.
La planche à repasser soit être posée bien stable sur le sol.
Posez votre fer à repasser sur le support et introduisez la fiche dans la prise de courant sous la planche à repasser.
Allumez la planche à repasser en mettant le commutateur marche/arrêt sur marche et

le voyant lumineux s'allume.
La planche à repasser commence à chauffer.
Faites presser le bouton de réglage d'air pour sélectionner la fonction d'aspiration ou la fonction de soufflerie :
- Fonction d'aspiration : peut être utiliser pour des étoffes lourds.
- Fonction de soufflerie : pour des étoffes délicates.
Note: après le repassage, laissez encore fonctionner l'appareil pendant 3 à 4 minutes pour être sûr(e) que toute l'humidité a disparu de la planche à repasser. Cela prolongera la vie de votre planche à repasser.

FERMER VOTRE PLANCHE A REPASSER

Arrêtez la planche à repasser en mettant le commutateur marche/arrêt sur arrêt.
Enlevez la fiche de votre fer à repasser de la planche à repasser.
Enlevez la fiche de la planche à repasser de la prise de courant.
Attendez que la planche à repasser soit froide. Tirez sur le réglage de hauteur et repliez la planche à repasser en la laissant descendre prudemment jusqu'au sol.

NETTOYAGE

Enlevez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer la planche à repasser. Retirez prudemment la housse de repassage de la planche.
Si la planche de repassage est débranchée, la housse avec l'élastique pourra être enlevée et lavé à la machine. par moyen de la fermeture à glissière.
ATTENTION : La housse avec la fermeture à glissière, ne peut pas être lavé.
Ne détachez en aucun cas la partie inférieure de la housse, ce qui pourra endommager votre appareil.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le passez pas sous l'eau courante. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs agressifs pour nettoyer l'appareil.

RANGEMENT

Vous pouvez ranger facilement votre planche à repasser lorsqu'elle est repliée, grâce aux roulettes.